



Détails du produit

L'Huile d'entretien s'utilise pour le rafraîchissement et l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à l'huile et convient plus spécialement pour l'entretien régulier de sols en bois traités à l'huile. La température du produit, la chambre et au sol devrait être entre 15°C-35°C. Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et le temps de séchage.

Comment faire



Nettoyez le sol au Nettoyant Intensif, à raison d'un 125 ml pour 5 l d'eau. Laissez sécher le sol pendant 8 heures au moins. Le sol doit être parfaitement sec.

Agitez soigneusement le conteneur.



Appliquez env. 1 dl d'huile pour 4 m² à l'aide d'un tampon, d'un rouleau ou de chiffons en coton, ou utilisez une machine à sols pour les grandes surfaces.

Il importe de bien faire pénétrer l'Huile d'entretien dans le sol par polissage. Poursuivez l'opération de polissage jusqu'à ce que le bois soit saturé et que sa surface ait un aspect uniforme.



Essuyez le sol à l'aide de chiffons en coton secs et propres avant de passer à la portion suivante de surface à traiter. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir un aspect huileux: le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire.

Poursuivez le travail pas à pas jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.



Si le polissage s'est fait à la machine, le sol aura prédurci après env. 4 heures à 20°C et pourra alors être foulé avec précaution. Un sol poli à la main ne peut être foulé qu'après 24 heures. Pendant la période de durcissement, le sol ne peut pas entrer en contact avec de l'eau.

Nettoyez vos outils au Diluant d'huile.