

# MURMURE

*le bois mural*

## ISTRUZIONI PER LA POSA (ALL'INTERNO)

- 1- **Fate acclimatare i pannelli** 48 ore prima della messa in posa.  
Appoggiate i pannelli a terra secondo il progetto almeno 48 h prima dell'applicazione
- 2- **Preparate il supporto**  
Mettete il vostro muro a nudo eliminando i residui di rivestimenti precedenti e della colla, sgrassate se necessario, stuccate le fessure e lisciate eventuali asperità
- 3- **Incollare** : applicate la colla sul dorso dei pannelli (sulla rete). Con spatola o con colla a cordone

- 4- **Applicare e premere** il pannello al muro



*Installazione incollata*

## ISPIRAZIONE DI POSA

I nostri pannelli Murmure possono essere applicati in orizzontale ma anche in verticale.



*Posa orizzontale*



*Posa verticale*