



**SOBOPLAC**



## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Doussié	<b>Texture :</b>	
<b>Produit :</b>	Doussié Contrecollé 2 plis	<b>Finition :</b>	Huilé UV Super Mat
<b>Épaisseur :</b>	10 mm	<b>Choix :</b>	Select
<b>Largeur :</b>	120 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	600 à 15000 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Parement de bois noble :</b>	4 mm / Doussié	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11)
<b>Support :</b>	Gmelina de plantation	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Colis :</b>	2.52 m <sup>2</sup>	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.
<b>Type :</b>	Contrecollé 2 plis		
<b>Couleur :</b>	Evoluant de beige rosé à brun rougeâtre.		



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	610 kg/m <sup>3</sup>	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	<b>Résistance thermique :</b>	0,067 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

#### Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

