



**SOBOPLAC**



## SPÉCIFICATIONS


<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Produit :</b>	Chêne Héritage Huilé	<b>Finition :</b>	Huilé
<b>Épaisseur :</b>	15 mm	<b>Choix :</b>	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
<b>Largeur :</b>	125 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	300 à 1200 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	1.500 m <sup>2</sup>	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Type :</b>	Massif monolame	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Couleur :</b>	Naturel	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



BOIS  
MASSIF



FINITION  
HUILÉE



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL CHAUFFANT  
ET RAFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Europe	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	650 kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,065 m <sup>2</sup> k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne
<b>Dureté Monnin :</b>	4,2	<b>Retrait radial :</b>	4,5%
<b>Retrait tangentiel :</b>	9,7%		

# CHÊNE HÉRITAGE HUILÉ

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Pour Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

