



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	Expert R&L Courch 220	Finition :	Verni
Épaisseur :	14 mm	Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
Largeur :	220 mm	Chanfreins :	2 chanfreins
Longueur :	600 à 2200 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne Européen	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11).
Support :	Multiplis CP	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.904 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	575 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,060 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'vernis » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

