



SPÉCIFICATIONS


| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| Essence : | Chêne | Texture : | Brossé |
| Produit : | Expert R&L Sand 180 | Finition : | Huilé |
| Épaisseur : | 12 / 14 mm | Choix : | Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible. |
| Largeur : | 180 mm | Chanfreins : | 2 chanfreins |
| Longueur : | 500 à 1800 mm | Système d'assemblage : | R&L |
| Parement de bois noble : | 3 mm / Chêne européen | Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11). |
| Support : | Multiplis CP | Salle de bain : | NON Compatible |
| Colis : | 2.268 m ² | Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée. |
| Type : | Contrecollé monolame | | |
| Couleur : | Naturel | | |



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Densité : | 675 kg/m ³ | Emissions COV : | A |
| Classement au feu : Dfl-s1 selon norme NF-EN-14342 | | Résistance thermique : | 0,060 m ² ° k/W |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% | Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Émission de formaldéhyde | E1 | Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

