



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Doussié	Texture :	Lisse pré-poncé
Produit :	Exotiques Doussié Brut	Finition :	Brut à finir
Épaisseur :	15 mm	Choix :	Select
Largeur :	90 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	400 à 1800 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	Selon arrivage	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Type :	Massif monolame	Salle de bain :	OUI Compatible
Couleur :	Evoluant de beige rosé à brun rougeâtre.	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



BOIS
MASSIF



BRUT
À FINIR



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL CHAUFFANT
ET RAFFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Afrique de l'ouest	Emissions COV :	A+
Densité :	750 kg/m ³	Conductivité thermique :	0,065 m ² °k/W
Résistance au feu :	Ffl	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Résistance aux chocs :	Bonne
Dureté Monnin :	7,7	Retrait radial :	3,0%
Retrait tangentiel :	4,4%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Si Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.