



## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Hévéa	<b>Texture :</b>	Vieilli raboté main
<b>Produit :</b>	Exotiques Hévéa Eva Matisse	<b>Finition :</b>	Huilé UV
<b>Épaisseur :</b>	14 mm	<b>Choix :</b>	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
<b>Largeur :</b>	127 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	400 à 1200 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Parement de bois noble :</b>	3 mm / Hévéa	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11)
<b>Support :</b>	Hévéa	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Colis :</b>	1.219 m <sup>2</sup>	<b>Sol chauffant :</b>	NON Compatible
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame		
<b>Couleur :</b>	Naturel		



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SICOLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	650 kg/m <sup>3</sup>	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	<b>Résistance thermique :</b>	0,06 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne
		<b>Origine :</b>	Indonésie



## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Pour Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

