



SPÉCIFICATIONS


Essence :	Chêne	Texture :	Brossé léger pré-poncé
Produit :	Chêne Héritage Lames bordures	Finition :	Brut à finir
Épaisseur :	15 mm	Choix :	PR bis. Présence de petits noeuds acceptés Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Largeur :	120 mm	Chanfreins :	0 chanfrein
Longueur :	1800 mm fixe	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	1.512 m ²	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Type :	Massif monolame	Salle de bain :	NON Compatible
Couleur :	Brut	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



BOIS MASSIF



BRUT À FINIR



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Europe	Emissions COV :	A+
Densité :	650 kg/m ³	Conductivité thermique :	0,065 m ² °k/W
Résistance au feu :	Ffl	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Résistance aux chocs :	Moyenne
Dureté Monnin :	4,2	Retrait radial :	4,5%
Retrait tangentiel :	9,7%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Si Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.