




SPÉCIFICATIONS

Essence :	Cumaru
Produit :	Exotique Cumaru Brut
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	350 à 1200 mm
Colis :	1.728 m ²
Type :	Massif monolame
Couleur :	Brun-jaune, brun foncé à brun rougeâtre, fonçant avec le temps, contrefil important.

Texture :	Lisse pré-poncé
Finition :	Brut à finir
Choix :	Select
Chanfreins :	0 chanfrein
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	Non compatible



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Brésil
Densité :	1070 kg/m ³
Résistance au feu :	Ffl
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Dureté Monnin :	13,1
Retrait tangentiel :	7,7%

Emissions COV :	A+
Conductivité thermique :	0,048 m ² °k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Forte
Retrait radial :	5,5%

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Si Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.