



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------|--|
| Essence : | Cumaru |
| Produit : | Exotiques Cumaru Huilé |
| Épaisseur : | 14 mm |
| Largeur : | 90 mm |
| Longueur : | 350 à 1200 mm |
| Colis : | 1.728 m ² |
| Type : | Massif monolame |
| Couleur : | Brun-jaune, brun foncé à brun rougeâtre, fonçant avec le temps, contrefil important. |

| | |
|--|------------------------|
| Texture : | Lisse |
| Finition : | Huilé |
| Choix : | Select |
| Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Système d'assemblage : | R&L |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) |
| Salle de bain : | OUI Compatible |
| Sol chauffant : | Non compatible |



BOIS
MASSIF



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Origine : | Brésil |
| Densité : | 1070 kg/m ³ |
| Résistance au feu : | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité : | 7 - 9% |
| Dureté Monnin : | 13,1 |
| Retrait tangentiel : | 7,7% |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emissions COV : | A+ |
| Conductivité thermique : | 0,048 m ² k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Forte |
| Retrait radial : | 5,5% |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

