



**SOBOPLAC**



## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Cumaru	<b>Classe d'emploi :</b>	Classe 4
<b>Produit :</b>	Dalles à clipser cumaru	<b>Certification :</b>	FSC 100%
<b>Épaisseur :</b>	28 mm	<b>Profil :</b>	Face lisse
<b>Largeur :</b>	300 mm	<b>Finition :</b>	Brut (saturateur possible)
<b>Longueur :</b>	300 mm	<b>Choix :</b>	KD (sec séchoir)
<b>Colis :</b>	1.08 m <sup>2</sup>	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	PVC clipsable à poser sur une surface plane idéalement sur une dalle béton.
<b>Type :</b>	Massif en dalles		
<b>Couleur :</b>	Brun-jaune, brun foncé à brun rougeâtre.		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Amérique du Sud	<b>Dureté Monnin :</b>	13,1
<b>Densité :</b>	1070kg/m <sup>3</sup>	<b>Résistance aux chocs</b>	Forte
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Retrait tangentiel :</b>	7,7%
<b>Niveau d'humidité :</b>	14 - 18 %	<b>Retrait radial :</b>	5,5%

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Entretien

Si le bois exotique ne nécessite aucun traitement de préservation contre les agressions extérieures (xylophages, humidité...) grâce à ses qualités intrinsèques, sa couleur, sous l'action répétée des intempéries et des rayons ultraviolets, perdra de son éclat pour se patiner d'une couleur grise argentée. Si vous souhaitez conserver sa couleur originelle, un entretien régulier en trois étapes s'impose :

### Étape 1 :

Après usinage, un bois neuf est glacé. Les pores sont fermés, ce qui empêche toute imprégnation. Un préparateur pour bois exotique est nécessaire, afin de réduire le glaucis et permettre une meilleure imprégnation des traitements à venir. Plus simple le laisser un peu à la pluie pour ouvrir les pores.

### Étape 2 :

Tout bois exotique contient des huiles naturelles qui font barrage à tout traitement de protection classique. Il faut donc dégraisser les bois avant de penser à les protéger. Un dégriseur / dégraissant de bois tropicaux est à employer. Ses principales actions seront de redonner au bois gris ou noir, son aspect d'origine et d'enlever les éventuelles tâches de rouille. Ce traitement ne s'applique que sur bois mouillé, et il est important de rincer abondamment à l'eau claire après ce traitement.

### Étape 3 :

Pour protéger le bois, une fois les deux précédentes étapes effectuées, nous recommandons l'emploi d'un saturateur pour bois exotiques. Son action va saturer, protéger et stabiliser en profondeur les bois. Il est recommandé pour toute surface soumise à l'abrasion, tels les parquets extérieurs, terrasses, caillebotis... Incolore et d'aspect mat, ce produit permet un entretien aisé sans sablage, ni ponçage et avec la possibilité de faire des reprises locales.



Un an après