



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Point de Hongrie Amboise Haussmann
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	510 / 600 mm
Parement de bois noble :	4 mm / Chêne
Support :	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis :	1.469 m ²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Aspect bois Brut

Texture :	Brossé vieilli chanfreins noircis
Finition :	Verni
Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
Chanfreins :	0 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et non réversible, si pose collée.



CONTRE-
COLLÉ



R&L
POSE COLLÉE



CHANFREIN



FINITION
VERNIE



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ



SALLE DE
BAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545 kg/m ³
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Verni

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

