



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Esence : | Merbau |
| Produit : | Exotiques Merbau Contrecollé Huilé |
| Épaisseur : | 14 mm |
| Largeur : | 155 mm |
| Longueur : | 400 à 1800 mm |
| Parement de bois noble : | 3 mm / Merbau |
| Support : | 3 plis avec âme lattée hévéa |
| Colis : | 1.674 m ² |
| Type : | Contrecollé monolame |
| Couleur : | Très variable, brun rouge. |

| | |
|--|--|
| Texture : | Lisse |
| Finition : | Huilé UV ultra mat |
| Choix : | Select |
| Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Système d'assemblage : | Loc 5G |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante Loc 5G (DTU 51.11) |
| Salle de bain : | NON Compatible |
| Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée. |



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|-----------------------|
| Densité : | 550 kg/m ³ |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité : | 7 - 9% |
| Émission de formaldéhyde | E1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Emissions COV : | A |
| Résistance thermique : | 0,057 m ² ° k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Bonne |
| Origine : | Indonésie |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

