



## SPÉCIFICATIONS


<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Brossé léger pré-poncé
<b>Produit :</b>	Chêne Héritage Baton rompu	<b>Finition :</b>	Brut à finir
<b>Épaisseur :</b>	14 mm	<b>Choix :</b>	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
<b>Largeur :</b>	90 mm	<b>Chanfreins :</b>	0 chanfrein
<b>Longueur :</b>	600 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	1.080 m2	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Type :</b>	Massif monolame	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Couleur :</b>	Brut	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



BOIS  
MASSIF



BRUT  
À FINIR



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL CHAUFFANT  
ET RAFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Europe	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	650 kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,065 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne
<b>Dureté Monnin :</b>	4,2	<b>Retrait radial :</b>	4,5%
<b>Retrait tangentiel :</b>	9,7%		

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Si Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.