



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Pin Merkusii	Texture :	Lisse pré-poncé
Produit :	Exotiques Pin Merkusii	Finition :	Brut à finir
Épaisseur :	15 mm	Choix :	PR bis. Présence de petits noeuds acceptés Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Largeur :	90 mm	Chanfreins :	0 chanfrein
Longueur :	600 à 1800 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	1,628 m2	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2).
Type :	Massif monolame	Salle de bain :	NON Compatible
Couleur :	Brut	Sol chauffant :	NON compatible



BOIS
MASSIF



BRUT
À FINIR



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Indonésie	Emissions COV :	A+
Densité :	730kg/m3	Conductivité thermique :	0,065m2 °k/W
Résistance au feu :	Ffl	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Résistance aux chocs :	Faible
Dureté Monnin :	3.2	Retrait radial :	3.8%
Retrait tangentiel :	8%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Si Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
- À appliquer environ tous les 6 mois pour les salles de bain, tous les ans pour les pièces de vie et tous les 3-4 ans pour les chambres.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques

