

**SOBOPLAC**



## SPÉCIFICATIONS


<b>Essence :</b>	Pitch Pin	<b>Texture :</b>	Lisse pré-poncé
<b>Produit :</b>	Exotiques Pitch Pin	<b>Finition :</b>	Brut à finir
<b>Épaisseur :</b>	19 mm	<b>Choix :</b>	Rustique RU-BC. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
<b>Largeur :</b>	178 mm	<b>Chanfreins :</b>	0 chanfrein
<b>Longueur :</b>	450 à 2130 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	Selon arrivage	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose clouée (DTU 51.1) ou pose collée (DTU 51.2).
<b>Type :</b>	Massif monolame	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Couleur :</b>	Jaune et brun par bandes alternées plus ou moins larges. Aspect doré.	<b>Sol chauffant :</b>	NON compatible



BOIS  
MASSIF



BRUT  
À FINIR



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL  
CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Honduras	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	626 kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,083 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Ffl	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Faible
<b>Dureté Monnin :</b>	3.5	<b>Retrait radial :</b>	3.8%
<b>Retrait tangentiel :</b>	7.1%		

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Si Parquet Huilé

#### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Si Parquet Verni

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

#### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

#### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.