



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--|---|
| Essence : | Merbau | Texture : | Lisse |
| Produit : | Exotiques Merbau 140 Huilé | Finition : | Huilé |
| Épaisseur : | 15 mm | Choix : | Select |
| Largeur : | 140 mm | Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Longueur : | 400 à 1200 mm | Système d'assemblage : | R&L |
| Colis : | 1.008 m ² | Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) |
| Type : | Massif monolame | Salle de bain : | OUI Compatible |
| Couleur : | Très variable, brun rouge. | Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée. |



BOIS
MASSIF



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL CHAUFFANT
ET RAFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Origine : | Indonésie | Emissions COV : | A+ |
| Densité : | 830kg/m ³ | Conductivité thermique : | 0,051 m ² °k/W |
| Résistance au feu : | Dfl-s1 | Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Niveau d'humidité : | 7 - 9% | Résistance aux chocs : | Bonne |
| Dureté Monnin : | 8,8 | Retrait radial : | 2,7% |
| Retrait tangentiel : | 4,4% | | |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

