



SOBOPLAC



## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Teck	<b>Texture :</b>	Lisse
<b>Produit :</b>	Exotiques Teck Indo PB intégré huilé	<b>Finition :</b>	Pré Huilé joint PU intégré
<b>Épaisseur :</b>	12 mm	<b>Choix :</b>	Select
<b>Largeur :</b>	90 mm	<b>Chanfreins :</b>	0 chanfrein
<b>Longueur :</b>	300 à 1200 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Colis :</b>	1.296 m <sup>2</sup>	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Type :</b>	Massif monolame	<b>Salle de bain :</b>	OUI Compatible
<b>Couleur :</b>	Brun doré veiné.	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée.



BOIS  
MASSIF



FINITION  
HUILÉE



CHANFREIN



R&L  
POSE COLLÉE



SALLE DE  
BAIN



SOL CHAUFFANT  
ET RAFFRAICHISSANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Origine :</b>	Indonésie	<b>Emissions COV :</b>	A+
<b>Densité :</b>	750kg/m <sup>3</sup>	<b>Conductivité thermique :</b>	0,052 m <sup>2</sup> k/W
<b>Résistance au feu :</b>	Dfl-s1	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne
<b>Dureté Monnin :</b>	4,2	<b>Retrait radial :</b>	2,6%
<b>Retrait tangentiel :</b>	4,7%		



## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

#### Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

