



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Expert R&L Zen 190
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	680 à 1900 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne Européen
Support :	3 plis âme lattée Peuplier
Colis :	2.888 m²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Aspect bois brut
Texture :	Brossé
Finition :	Verni
Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
Chanfreins :	2 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	675 kg/m³
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV :	A
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,060 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne

	CONTRECOLLÉ
	FINITION VERNIE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE OU POSE FLOTTANTE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT SI COLLÉ



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**
Peut être mis en circulation sans application d'un produit
- 2** **Entretien régulier :**
 1. Balayer ou aspirez votre parquet.
 2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour parquets vernis».
 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
 4. Séchage 15 minutes environ.
- 3** **Rénovation :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

