

Fiche technique Soboplac

EXOTIQUES ACAJOU HUILÉ



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Acajou
Produit :	Exotiques Acajou Huilé
Épaisseur :	12 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	300 à 900 mm
Colis :	1.296 m²
Type :	Massif monolame
Couleur :	Orangé ambré
Texture :	Lisse
Finition :	Teinté Huilé
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	NON Compatible

CARACTÉRISTIQUES

Origine :	Indonésie
Densité :	570 kg/m³
Niveau d'humidité :	9 - 11%
Émission COV :	A+
Durabilité biologique :	Classe E1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Dureté Monnin :	2,5
Résistance thermique :	0,08 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Faible
Retrait tangentiel :	5,5%
Retrait radial :	3,7%



	BOIS MASSIF
	FINITION HUILÉE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT SI COLLÉ



CONSEILS ET ENTRETIEN DES PARQUETS HUILÉS

Les tapis, éléments décoratifs très tendances magnifient vos espaces et mettent en valeur vos parquets. Cependant il est recommandé de ne les mettre en place qu'au bout de 6 mois après la fin de la pose car positionnés trop tôt, ils masqueraient les UV apportés par les entrées de lumières (naturelle ou artificielle) de votre habitation, de ce fait, la tonalité du bois se retrouverait différente sous les tapis et dans le reste de la pièce.

Passé ce délai, Il est important de les déplacer régulièrement afin de contrer ce phénomène naturel.

La pose du parquet doit logiquement être le dernier élément d'un chantier ou d'une rénovation de pièce pour ne pas abimer celui-ci. Si ce n'est pas le cas, il est primordial de protéger votre revêtement bois (attendre au moins un jour avant de le recouvrir, que le parquet soit bien collé) par une matière déperlante et respirante, comme notre film Respiro, ou de façon plus basique par du carton épais, des toiles de bâches tissus très denses, résistantes et respirantes sans les coller au sol.

Ne jamais utiliser de bâches plastiques, de polyane, ces matières imperméables créeraient une condensation pouvant générer des déformations anormales et taches sur votre parquet.

- En fin de chantier, nettoyez votre sol en utilisant votre aspirateur dans la position « brosse » dotée de poils fins et souples, et préférez les roues de votre appareil en caoutchouc.

- Laissez durcir « à cœur » la finition (huile) pendant les 10 jours qui suivent l'application, Ne jamais laver votre parquet à grande eau, utilisez un matériel toujours bien essoré.

Ne pas utiliser de détergents agressifs ammoniaqués, abrasifs ou siliconés.

Matériel recommandé

BALAI OU SERPILLÈRE MICROFIBRE

- Application facile et rapide
- Ne laisse pas de trace et d'eau stagnante sur le parquet.
La microfibre peut être lavée en machine



SEAU MÉNAGER

- Pour les produits à diluer et pour le rinçage à l'eau claire.
Utiliser de l'eau tiède pour un nettoyage plus efficace.



UTILISER TOUJOURS UN MATÉRIEL PROPRE ET ESSORÉ

- Si vous ne disposez pas de balai ou de serpillière microfibre, il est également possible d'utiliser une serpillière, un balai éponge ou à franges en veillant à ce qu'ils soient toujours bien essorés.



POUR LE NETTOYAGE COURANT

Pour le nettoyage courant des parquets huilés, utilisez le nettoyeur ou savon pour parquets huilés.

Recommandations ci-dessous :

Parquets huilés

Nettoyer régulièrement

NETTOYANT PARQUETS HUILÉS

- Spécifiquement adapté au nettoyage régulier de tous les parquets huilés SOBOPAC.
- Riche en huiles végétales.
- **Conserve et renforce l'aspect naturel des bois huilés.**
- Anti-poussière.
- **Séchage très rapide.**
- Existe uniquement en 1L.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant utilisation.
- Diluer 1/2 verre (50ml) dans 5L d'eau.
- Appliquer avec une microfibre bien essorée.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Astuce :

Il n'est pas nécessaire d'utiliser à chaque lavage le produit de nettoyage, 1 fois sur 3 suffit en moyenne (hormis si le parquet est très sale). Lorsque vous ne mettez pas de savon dans votre seau, vous utiliserez uniquement de l'eau chaude (un nettoyage à l'eau froide ternirait votre bois).

Il est toujours préférable de passer votre serpillière, (bien essorée) dans le sens des lames de parquet.



ASTUCES POUR ÉVITER QUELQUES DÉSAGRÉMENTS FACILEMENT ÉVITABLES !

Placez un tapis ou paillasson à l'entrée pour prévenir les rayures. N'oubliez pas les portes vitrées ou portes fenêtres pour positionner vos paillassons.

Ces tapis doivent être de bonne taille pour une vraie protection contre les matières abrasives telles que le sable, la terre, les gravillons...

Le bois est une matière vivante qui réagit aux UV, il vaut mieux les 2 premiers mois déplacer régulièrement les tapis d'entrée afin d'éviter toute décoloration ou sur coloration dûes aux UV sur votre parquet.

La décoration de votre espace pourra être soulignée par de beaux tapis mais il faudra attendre environ 6 mois pour les installer.

Apposez des patins de protection sous les pieds des meubles et des sièges.

Les pieds de meubles de petite surface, les pieds en fer forgé, tous ces piètements où le poids n'est pas réparti équitablement sont à proscrire, tout comme les talons aiguilles, pour les mêmes raisons car ils poinçonnent le parquet créant un décrochement de matière

ENTRETIEN DANS LE TEMPS DE VOS PARQUETS HUILÉS

Parquets huilés

Fréquence d'application d'huile d'entretien recommandée

(Lire attentivement la notice du fabricant avant application) :

- Après la pose (suivant protocole expliqué précédemment). - tous les 6 mois en cuisine, et, autour des tables de cuisine, salon, salle à manger, mange debout.
- Tous les ans dans les pièces à vivre.
- Tous les 3 à 4 ans dans les chambres, dressings, bureaux particuliers...

Cette application très simple et rapide est à portée de tous sans nécessiter l'intervention d'un professionnel (pas de ponçage). Elle peut être apposée uniquement sur certaines lames si nécessaire.

Cette huile d'entretien pourra être appliquée avec un balai en T et une serpillère microfibre neuve (vendu au rayon ménager des grandes surfaces traditionnelles), toujours dans le sens des lames de bois, et, en lames entières pour éviter les effets de reprise, en étirant bien le produit.

Surtout ne pas chercher à en mettre trop car un trop plein d'huile ne pourrait pas être absorbé ; votre parquet alors sur-nourri ne sécherait pas correctement et collerait.

Cette serpillère microfibre ne pourra pas être réutilisée et devra être mouillée avant d'être jetée.

Entretien des parquets huilés avec notre RENOV'HUILE

RENOV'HUILE

- **Préserve, nourrit et régénère** les parquets SOBOPLAC.
- Formulation en phase aqueuse, sans odeur.
- Anti-poussière.
- **Utilisation préconisée en fin de chantier.**
- Existe uniquement en 1L.

MODE D'EMPLOI

- Le parquet doit être propre et sec.
- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer une couche très fine avec un balai microfibre
- Laisser sécher 20 min.

- Sans lustrage.
- Séchage rapide.



