



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Teck Indo
Produit :	Exotiques Teck Indo Contrecollé 2 plis Huilé
Épaisseur :	12 mm
Largeur :	120 mm
Longueur :	300 à 1200 mm
Parement de bois noble :	3 mm
Support :	2 plis Teck
Colis :	1.440 m2
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Brun doré veiné

Texture :	Lisse
Finition :	Pré Huilé
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	650 kg/m3
Classement au feu :	Dfl-s1 selon norme NF-EN-14342
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,052 m2° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Bonne
Origine :	Indonésie



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

