



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	O'Tantik Riviera
Épaisseur :	12 mm
Largeur :	158 mm
Longueur :	610 à 1830 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne Européen
Support :	Contrelatté pin
Colis :	2.402 m²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Fumé léger
Texture :	Design volontairement vieilli, brossé, raboté main, traits de scie, poinçonnements.
Finition :	Huile oxydative WOCA
Choix :	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins :	4 chanfreins martelés et irréguliers
Système d'assemblage :	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	560 kg/m³
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV :	A
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,073 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne

	CONTRECOLLÉ
	VIEILLI RABOTÉ MAIN
	FINITION HUILÉE
	CHANFREIN
	CLICK 5G FLOTTANTE OU COLLÉE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉE



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage 6 heures environ.

- 2** **Entretien régulier :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
 4. Séchage 15 minutes environ.

- 3** **Rénovation :**
 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage 6 heures environ.

