

ISTRUZIONI DI POSA

1. Preparazione del supporto:

Su supporto nuovo:

Gesso, cartongesso, BA13, pannelli in legno, ecc.

Prima della posa, assicurarsi che il supporto sia sano, pulito, asciutto e perfettamente livellato.

In ristrutturazione:

Prima della posa, verificare che il supporto sia stabile, sano, pulito, asciutto e piano, e che nessun materiale si stacchi.

Se necessario, riparare le zone danneggiate prima della posa per garantire una buona adesione della colla.

In caso di supporto verniciato, si consiglia di graffiare leggermente la pittura per migliorare l'adesione.

Se il muro è rivestito con carta da parati, è preferibile rimuoverla e verificare l'assenza di umidità prima di incollare le doghe.

2. Preparazione prima dell'incollaggio:

Tracciare una linea di riferimento per assicurare una posa dritta (gli angoli delle pareti possono non essere perfetti), usando un filo a piombo o un livello laser.

Misurare l'altezza desiderata e sottrarre alcuni millimetri: le doghe non devono essere posate a forza.

Tagliare la doga dalla parte superiore con un seghetto alternativo, oppure dal lato inferiore con una sega circolare.

Per eliminare eventuali imperfezioni, utilizzare carta abrasiva a grana 180 o 200 e levigare leggermente senza danneggiare il rivestimento.

ISTRUZIONI DI POSA

3. Incollaggio:

Proteggere il pavimento per evitare graffi accidentali alle doghe pronte per l'incollaggio. Girare la doga con il lato bianco visibile.

Inserire la cartuccia di colla MS Polimero nella pistola, dopo aver rimosso il sigillo e tagliato l'estremità a circa 1 cm di diametro.

Applicare cordoni di colla a circa 5 cm da ciascun bordo e ogni 40 cm circa. (Ripetere lo stesso procedimento per tutte le doghe).

Incastrare le doghe in modo che ogni linguetta si agganci e tocchi la successiva. Ripetere per ogni doga.

Dopo l'incollaggio di ogni doga, controllare con una livella che l'assemblaggio sia a squadra. Se necessario, regolare l'incastro.

Una volta verificato, premere ogni doga con le mani per garantirne la corretta adesione al supporto.

Per rifinire il lavoro, sono disponibili (vendute separatamente) finiture sinistra e destra abbinate.

Consigli d'uso:

Attenzione: le nostre doghe effetto listelli sono destinate esclusivamente all'uso interno.

Non devono essere installate vicino a fonti di calore (piani cottura, forno, caminetti, stufe, ecc.). Possono essere installate in tutti gli ambienti, salvo quanto sopra specificato, con esclusione di zone umide come docce, spa, hammam, piscine, ecc.

Consigli per la manutenzione:

Per conservare l'aspetto originale delle doghe, si consiglia la pulizia con acqua o detergente per vetri delicato, usando una spugna ben strizzata o un panno morbido.

L'uso di prodotti non raccomandati può danneggiare l'aspetto decorativo.