

Fiche technique Soboplac

ACCESS PRIMO VERNI MAT



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Access Primo Verni Mat
Épaisseur :	10 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	600 à 1900 mm
Parement de bois noble :	2 mm
Support :	Support multiplis
Colis :	2.888 m²
Type :	Revêtement de sol en bois monolame
Couleur :	Naturel
Texture :	Brossé
Finition :	Verni mat
Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	753 kg/m³
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV :	A+
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,061 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne

	REVÊTEMENT DE SOL
	FINITION VERNIE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE
	SOL NON COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT SI COLLÉ



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre revêtement de sol en bois :
Peut être mis en circulation sans application d'un produit

2

Entretien régulier :

1. Balayer ou aspirez votre revêtement de sol en bois.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour revêtements de sols en bois vernis».
3. Appliquez-le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

