

Fiche technique Soboplac

EXPERT R&L BRUT 190



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Expert R&L Brut 190
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	500 à 2200 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne
Support :	Multiplis CP
Colis :	2.508 m²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Brut
Texture :	Lisse pré-poncé
Finition :	Brut
Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Chanfreins :	2 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	575 kg/m³
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission COV :	A
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Émission de formaldéhyde :	E1
Résistance thermique :	0,086 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Moyenne

	CONTRECOLLÉ
	BRUT À FINIR
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE OU POSE FLOTTANTE
	SOL NON COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT SI COLLÉ



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Si Parquet Verni

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

Peut être mis en circulation sans application d'un produit

2

Entretien régulier :

1. Balayer ou aspirer votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour parquets vernis».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayer ou aspirer votre parquet.
2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

Si Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

1. Balayer ou aspirer votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier :

1. Balayer ou aspirer votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation :

1. Balayer ou aspirer votre parquet.
 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur. À appliquer environ tous les 6 mois pour les salles de bain, tous les ans pour les pièces de vie et tous les 3-4 ans pour les chambres.
 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.
- Séchage, 20 minutes environ à 20°C.